



# Scotch-Brite™

## Disco SPP (Surface Preparation Pad)

### Per deceratura totale e parziale senza chimici

#### Scheda Tecnica

TD143. Data: Dicembre 2009

F.G. Pagina 1 / 1

#### Descrizione:

Scotch-Brite™ SPP è un disco per deceratura, composto da una fibra sintetica di elevata qualità, in una struttura aperta di materiale non tessuto. Le particelle abrasive sono cosparse su tutto il disco e fissate con un adesivo resistente e di lunga durata. Ogni disco ha un foro pretagliato al centro.

#### Caratteristiche distintive:

- E' in grado di rimuovere uno strato di protezione ogni uno/due passaggi (test di laboratorio).
- Ricoperto da particolari particelle abrasive per una rimozione veloce ed omogenea degli strati di cera.
- Può essere utilizzato sia per deceratura parziale che totale.
- Da utilizzare con acqua o detergente neutro al posto dei tradizionali chimici deceranti.
- Non lascia residui scivolosi dal processo di deceratura.
- Non richiede la pulizia successiva delle pareti e delle pavimentazioni limitrofe.
- Non espone gli operatori al contatto con deceranti aggressivi, elimina il rischio di residui chimici su scarpe o indumenti.
- Prestazioni costanti.
- Lunga durata

#### Dove e Quando usarlo:

RPM	150-400
Deceratura totale	XX
Deceratura parziale	X
Spray cleaning	
Lucidatura	

XX Specifico X Utilizzabile

Il disco Scotch-Brite™ SPP è indicato per la deceratura di varie superfici

quali legno, piastrelle o superfici in vinile, marmo, terrazzo o cemento. Utilizzabile con macchine a velocità standard, sia monospazzola che lavasciuga.

#### Istruzioni per l'uso:

1. Installare il disco sotto la macchina.
2. Se si desidera, si può posizionare tra il disco SPP ed il disco trascinato un disco tradizionale.
3. Utilizzare il disco SPP con un detergente neutro o acqua.
4. Decerare la pavimentazione.
5. Sciacquare il pavimento.
6. Applicare nuovi strati di finitura o utilizzare i dischi diamantati Ocra e Viola per la lucidatura del marmo.

#### Manutenzione del disco:

1. Rimuovere il disco dalla macchina dopo ogni utilizzo.
  2. Sciacquare il disco sotto l'acqua corrente; evitare che i dischi sporchi si asciugano prima di essere lavati.
  3. Risciacquare e stendere il disco per lasciarlo asciugare.
- n.b.: non lavare il disco in lavatrice.  
n.b.: il disco SPP può essere utilizzato su entrambi i lati.  
n.b.: si suggerisce di pulire frequentemente il disco (ogni 50-100 mq) per evitare che questo si intasi.

#### Smaltimento

Riporre negli appositi contenitori per l'incenerimento.  
Confezione riciclabile.

#### Caratteristiche del prodotto

Colore : Marrone rossiccio

Marcatura : logo 3M SPP bianco su un lato

Spessore : 10,0 mm

Foro centrale : pretagliato a 82,5 mm per i le misure da 12" fino a 20".


Tipo di fibra : nylon

Il disco 3M Scotch-Brite™ SPP non viene intaccato in modo significativo da detergenti, pulitori o acqua normalmente utilizzati per la manutenzione delle pavimentazioni.

#### Aggressività (valore di Schiefer) :

Valore : 4.0 g.

Valore 3M : 4 grammi



#### Norme di sicurezza :

L'utilizzatore è responsabile nel determinare se il disco Scotch-Brite™ SPP è adatto alla pavimentazione e al tipo di applicazione. Il trattamento di alcune superfici potrebbe rilasciare polveri pericolose sia per gli operatori che per i passanti. Si suggerisce, quindi, l'utilizzo di dispositivi di protezione per la vista, la pelle e le vie respiratorie per ridurre il rischio associato all'esposizione di polveri volatili.

#### Confezione ed etichetta :

Confezione fatta di materiale riciclabile al 100%.  
Etichetta multilingua su ogni scatola.

#### Dimensioni standard :

Diametri esterni standard : da 305 mm (12 pollici) a 505 mm (20 pollici).

#### Origine :

Made in 3M Canada.